

Acer LCD monitor Gyorsreferencia


Biztonsági Figyelmeztetés

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat! Tegye el ezt a használati utasítást, hogy a későbbiekben is hasznát vehesse!




1. Az LCD monitor tisztítása:
-- Kapcsolja ki az LCD Monitor és áramtalanítsa!
-- Fújjon nem oldószeres tisztítósprayt egy rongyra, majd finoman törölje át a képernyőt!
2. Ne helyezze a monitort ablak mellé, mivel az eső, a víz, bármilyen nedvesség vagy közvetlen napfény súlyosan károsíthatja.
3. Az LCD kijelzős monitorra kifejtett fizikai nyomás esetleg maradandóan károsíthatja a kijelzést.
4. Ne távolítsa el a fedőlapot, és ne próbákozzon saját maga a karbantartással! Bármilyen karbantartási feladat megoldása az arra jogosult szakember dolga!
5. Az LCD-monitort szobahőmérsékleten, azaz 5°C és 40°C (41°F és 104°F) között üzemeltesse. A fenti tartományon kívül történő üzemeltetés súlyosan megrongálhatja az LCD-monitort.
6. Ha az alábbiak közül bármelyik előfordul, kérjük azonnal áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!
* A monitort a számítógéppel összekötő kábel elkopott vagy sérült.
* Az LCD monitorba folyadék vagy eső került.
* A képernyő vagy a háza sérült.

A monitor használata



1	AUTO	Automatikus Konfiguráció	Ha az OSD menü aktív, nyomja meg a kilépéshez! Ha az OSD inaktív, nyomja meg, és a monitor automatikusan optimalizálja a kijelzés helyét, szinkronizálja a képzavarcsúszást.
2	<	Le	Ha az OSD menü aktív, akkor ezzel kiválasztható a kívánt menüpont.
3	>	Fel	Ha az OSD menü aktív, ezzel kiválasztható, vagy beállítható a megfelelő funkció.
4	MENU	OSD egyéni beállítások	Nyomja meg egyszer az OSD menü megjelenítéséhez! Ismételt megnyomásával kiléphet a menüből.
5	⏻	Bekapcsolásjelző	Ki- és bekapcsoló gomb zöld jelzőfény: bekapcsolva Narancsszínű fény: készenléti állapot

A Monitor és Talpának összeszerelése




Vegye ki a monitortalpat a monitordobozból, helyezze vízszintes, stabil munkafelületre!

Fogja a képernyőt és szerelje a talpra, sikeres összeállítás esetén kis kattanó hang hallható.

A csomag tartalma

LCD Monitor	
Hálózati Tápkábel	
Használati Utasítás	(CD)
Gyorsreferencia	
VGA Kábel	
DVI Kábel (opcionális)	

A monitor a Csatlakoztatása Számítógéphez



Kapcsolja ki a számítógépet majd húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót!

Csatlakoztassa a VGA kábel kék dugaszát a monitor jelcsatlakozójához és a kék video csatlakozót a számítógép hátoldalán található videokimenethez! Csavarja be a csatlakozócsavarokat!

Opcionális: Csatlakoztassa a DVI kábel csatlakozóit a monitor jelcsatlakozó aljzatához, valamint a számítógép hátulján lévő video csatlakozó aljzathoz. Húzza meg a csatlakozó csavarjait.

Csatlakoztassa a monitor hálózati tápkábelét a monitor hátoldalán található tápcsatlakozó aljzathoz!

A számítógép és a monitor hálózati tápkábelét dugja be egy közeli konnektorból!

Kapcsolja be a számítógépet és a monitort!